

KÄYTETÄÄN TUOTTEEN MUKANA SEURAAVAN KÄYTTÖOHJEEN KUVIEN KANSSA. TUOTTEEN MUKANA TULEVA ALKUPERÄINEN KÄYTTÖOHJE TOIMII TAKUU- JA TARKASTUSKORTTINA. Merkitse ostopäivä kohtaan Purchase date, ensimmäinen käyttöpäivä kohtaan date of first use, käyttäjän nimi kohtaan User

R.E. ASCENDER nousukahva, tarrain CE EN 567

Tapauksissa, joissa on putoamisen vaara ja lyhytkestoisissa teknisissä työtilanteissa joissa turvallista toimintaa ei voi muuten taata, sinun tulee harkita henkilökohtaisen putoamissuojaimen käyttöä. Henkilökohtaisen putoamissuojaimen käytön ei tule olla harkitsematonta vaan sen tulee soveltua työpisteen turvallisuuskäytäntöihin. Älä käytä R.E. Ascenderia ilman käyttöohjeen tarkkaa lukemista. Ohje esittelee lukuisia mahdollisia käyttötapoja. Joitain virheellisiä käyttötapoja on ohjeessa ruksattu yli. Kaikkia mahdollisia virheellisiä käyttötapoja ei ole kuvattu siitä syystä, että niitä on lukuisia erilaisia. Ongelmatilanteissa ota yhteys valmistajaan.

Laitteen osat: (Description- kuva 1) 1: Ylempi kiinnitysreikä 2: Leuan runko 3: leuan lukitussalpa 4: Alempi kiinnitysreikä 5: Kahva 6: Kädensija. Valmistusmateriaalit: runko alumiini, leuka kromiteräs, lukitussalpa polyamidi, kädensija kaksinkertainen tiheä joustomuovi.

Käyttö : Tarkastus kohdat: Ennen jokaista käyttöä, tarkasta onko laitteessa murtumia, merkkejä vahingoittumisesta, muuttuneesta ulkonäöstä tai merkkejä korroosiosta laitteen eri osissa. Tarkasta laitteen rungon kunto, aukeneminen, leuka, turvasalpa, jouset ja leuan kiinnitystappi.

Varoitus: Älä käytä laitetta jos siinä on kuluneita tai puuttuvia hampaita. Muista aina tarkastaa tuote ja sen sopivuus muihin käyttämiisi laitteisiin.

Tarkasta ettei vieraat esineet estä leuan toimintaa. Ettei vieraat esineet paina lukitussalpaa avaten laitetta.

Yhteensopivuus: Tarkasta tämän tuotteen yhteensopivuus käyttämiesi muiden tuotteiden kanssa... jotta saavutetaan saumaton yhteistoiminta.

Sulkurenkaat Tarkista, että käyttämäsi sulkurenkaat ovat laitteeseen sopivia: koko, malli, ym. Kaikki Ascenderin kanssa käytettävät varusteet täytyy täyttää niille kuuluvat normit ja olla määräysten mukaiset.

Käyttötavat R.E. Ascender on tekninen laite köyttä myöten kiipeämiseen. Se liukuu yhteen suuntaan ja lukittuu päinvastaiseen suuntaan. Leuan hampaat ottavat otteen köyden pintapunoksesta ja leuka puristaa köyden laitteen runkoa vasten. Leuan hammastus toimii myös likaisessa köydessä.

Köyden laittaminen laitteeseen: Paina lukitussalpa alas ja käännä siitä (kuva 2) sivulle. Leuka on nyt auki. Tarkista laitteen oikea suunta. Pane köysi hahloon. Palauta lukitussalpa, jolloin leuka ottaa köyteen. Tässä asennossa lukitussalpa estää laitteen aukeamisen vahingossa.

Laitteen poistaminen köydestä: Työnnä laitetta ylöspäin köydessä, Paina lukitussalpa alas ja sivulle, poista köysi hahlost.

Toimintatesti Joka kerta, kun laite on laitettu köyteen, varmista, että se lukittuu suunniteltuun suuntaan.

Köyttä myöten kiipeäminen

Laitteen täytyy olla köyden suuntaisesti. Estääksesi köyttä lipeämästä laitteesta älä kuormita sitä väärässä asennossa. Kun mennään poikkilukua laitteella, laitteen ylempään reikään täytyy laittaa ruuvisulkurengas köyden pysymiseksi oikeassa asennossa (kuva 4.) ole erityisen huolellinen ankkuripisteiden kohdalla. Älä mene Ascenderin yläpuolelle tai ankkuripisteen yläpuolelle ja pidä köysi aina kireällä. (kuva 3) Putoamistapauksessa köysi puristuu siinä tapauksessa lyttyyn. Mitä lähempänä olet kiinnityspistettä sitä enemmän köyden jousto vähenee. Vältä äkillisiä iskuvoimia ollessasi ankkuripisteen lähellä.

Lyhyt laskeutuminen Nosta laitetta vähän, samalla paina lukitussalvasta sivusuuntaan ja siirrä laite alemmaksi, löysää ote lukitussalvasta. Älä vedä lukitussalpaa alaspäin, jolloin laite voisi

avautua.

Säilytys ja huolto: Laitteen käyttäjän ei tule suorittaa huoltotoimenpiteitä itse lukuunottamatta tuotteen puhdistamista ja öljyämistä tämän ohjeen mukaisesti.

Puhdistus: huuhtelee tuote toistuvasti haaleassa juomavedessä (lämpötila enintään 40 astetta), lisänä voidaan käyttää mietoa puhdistusainetta (neutraalia saippuaa). Anna laitteen kuivua itsestään kaukana suorista lämmönlähteistä.

Öljyäminen: Rasvaa liikkuvat osat silikonilla sisältävällä öljyllä. Vältä öljyn menemistä tekstiilimateriaaleihin. Rasvaaminen tulee suorittaa kun laite on puhdistettu ja se on täysin kuiva.

Desinfiointi: Upota laite lämpimään veteen, jossa on ammoniumsuoja, huuhtelee puhtaalla vedellä, anna kuivua ja öljyä.

Säilytys: Puhdistuksen, kuivumisen ja öljyäminen jälkeen säilytä laite erillään muista tarvikkeista viileässä, kuivassa ja pimeässä paikassa (estä UV-säteilyn pääsy laitteeseen). Säilytyspaikan tulee olla kemiallisesti neutraali, vältä myös suolaisia paikkoja. Säilytyspaikan tulee olla riittävän kaukana terävistä kulmista, lämpölähteistä, kosteudesta, syövyttävistä aineista ja muista mahdollisesti vahingollisista lähteistä. Varmista laitteen kuivuus ennen sen varastoimista.

Elinikä ja määräaikaistarkastukset: Lukuunottamatta käytöstä aiheutuvaa kulumista tai mekaanista vaurioitumista tätä tuotetta voidaan käyttää yli viisi vuotta. Mekaaninen vaurioituminen voi johtaa tuotteen hylkäykseen jo ensimmäisessä käytössä. Tuotetta voidaan varastoida enintään kolme vuotta säilytyspaikassa, joka on edelläkuvattujen ohjeiden mukainen. R.E. Ascender täytyy tarkastuttaa 12 kuukauden välein virallisella putoamissuojaintarkastajalla. Tarkastusraportti tulee kirjata tuotteen alkuperäisessä käyttöohjeessa olevaan tarkastustaulukkoon.

Tarkastustaulukkoon tulee ennen ensimmäistä käyttöä kirjata seuraavat tiedot:

Valmistusnumero (Batch Nr)

Valmistusvuosi (Year of manufacture)

Ensimmäinen käyttöpäivä (Date of first use)

Ostopäivä (purchase date)

Käyttäjän nimi (User)

Virallisesti hyväksytty valjastarkastaja täyttää taulukoon: tarkastuspäivä, hyväksytty tai hylätty, tarkastajan nimi ja allekirjoitus, seuraava tarkastuspäivä

Kohtaan Comments kaikki muut olennaiset tiedot koskien esimerkiksi huoltoa ja käyttöiheyttä, havainnot ja huomautukset.

Takuu: Valmistajan myöntämä takuu on kolme vuotta koskien laitteen osia ja työtä. Takuu ei koske normaalia käyttökulumista, laiminlyöntiä, epäammattimaista käsittelyä, väärää käyttöä, kiellettyä laitteen muutostyötä eikä vääränlaista varastoimista. Onnettomuudet, vahingot, laiminlyönti sekä käyttö, johon R.E. Ascenderia ei ole tarkoitettu eivät kuulu takuun piiriin. Valmistaja ei ole vastuussa suorista vahingoista eikä onnettomuuksista, jotka liittyvät tämän laitteen käyttöön.

Huomioitavaa: Ammattimainen koulutus on välttämätöntä ennen laitteen käyttöä. Tätä tuotetta saa käyttää ainoastaan vastuuntuntoinen ja ammattimaisesti käyttöä varten koulutettu henkilö tai henkilö, joka on tällaisen henkilön välittömässä valvonnassa. Tarkista laitteen yhteensopivuus muiden välineidesi kanssa. Käytä ainoastaan tuotteita, jotka ovat säännösten ja standardien mukaisia. Tätä laitetta käyttävän henkilön tulee olla valmistautunut mahdolliseen pelastustilanteeseen onnettomuustapauksessa.

Merkinnät

- CE Hyväksymismerkintä koskien Euroopan direktiiviä 89/686
- 1019 Tuotteen valmistustarkastuslaitoksen numero
- EN 567 Euroopan Standardi
- Köyden halkaisija 8-12 mm
- Käyttösuunta nuolen suuntaan
- ___/09 Valmistusajankohta
- i Varoitus: Lue käyttöohje

Suunnitteluvaiheeseen ja tuotannon valvontavaiheeseen osallistuneen laitoksen nimi, osoite ja tunnistenumero: VVUU a.s. Pikartska 1337/7 Ostrava , Radvanice, Czech republic
PSA 89/686/EEC, CE 1019

Valmistaja: Rock Empire s.r.o. , Nadrani 712, 40722 Benesow nad Ploucnici, Czech republic,
www.rockempire.cz

Maahantuonti: Mountain Shop Finland Oy, Hämeentie 40, 00500 Helsinki www.mountainshop.fi

02/14